

Liste des codes défauts ROYAL ENFIELD EURO IV

N° :	Description Code défauts	Méthode manuel - Clignotements Voyant MIL			
		LONG		COURT	
1	Capteur Position Vilebrequin (CPS)	LONG	6	COURT	6
2	Tension d'entrée Capteur Position Papillon trop basse (TPS)	LONG	0	COURT	6
3	Tension d'entrée Capteur Position Papillon trop haute (TPS)	LONG	0	COURT	6
4	Tension d'entrée Capteur dépression trop basse (MAP)	LONG	0	COURT	9
5	Tension d'entrée Capteur dépression trop haute (MAP)	LONG	0	COURT	9
6	Tension d'entrée Capteur T° Huile moteur trop basse (T° OIL)	LONG	1	COURT	2
7	Tension d'entrée Capteur T° Huile moteur trop haute (T° OIL)	LONG	1	COURT	2
8	Tension d'entrée Capteur T° d'Air Admission trop basse (IAT)	LONG	1	COURT	3
9	Tension d'entrée Capteur T° d'Air Admission trop haute (IAT)	LONG	1	COURT	3
10	Défaut tension capteur anti-renversement (Roll-over sensor)	LONG	1	COURT	5
11	Tension Capteur à Oxygène trop basse (O2)	LONG	1	COURT	7
12	Tension Capteur à Oxygène trop haute (O2)	LONG	1	COURT	7
13	Injecteur en court-circuit à la masse (Terre) ou circuit ouvert	LONG	3	COURT	3
14	Injecteur en court-circuit avec la batterie	LONG	3	COURT	3
15	Bobine Haute Tension en court-circuit à la masse (Terre) ou circuit ouvert	LONG	3	COURT	7
16	Bobine Haute Tension en court-circuit avec la batterie	LONG	3	COURT	7
17	Court-circuit avec la masse ou circuit ouvert	LONG	4	COURT	1
18	Court-circuit avec la batterie	LONG	4	COURT	1
19	Capteur à Oxygène en court-circuit à la masse (Terre) ou circuit ouvert	LONG	4	COURT	5
20	Capteur à Oxygène en court-circuit avec la batterie	LONG	4	COURT	5
21	Capteur de vitesse en dysfonctionnement	LONG	7	COURT	0
23	Capteur Circuit secondaire injection air en défaut (EXAI)	LONG	5	COURT	4